

PBVW-KW EWP-11: Plaggen van perceeldelen, aanleg van plasdras

Ten bate van de natuurdoelen worden sommige percelen in meer of mindere mate afgegraven. Dit zogenaamde plaggen kan zowel ten bate van botanische doelen plaatsvinden als om een laagte in het perceel te realiseren die als plasdras gebied voor weidevogels kan functioneren.

De werkzaamheden hebben met elkaar gemeen dat ze vrijwel altijd uitsluitend in het terrestrische deel van de percelen plaatsvinden en een basisdrooglegging moeten behouden, zodat niet in de oeverlijn of de watergang hoeft te worden gewerkt. Daar waar wel in het aquatische deel van de oever moet worden gegraven dient protocol 10 te worden gevolgd voor dit onderdeel.

De volgende voorwaarden worden vanuit het werken onder ecologisch protocol gesteld aan het afgraven van percelen:

1. De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd en pas nadat het perceel, inclusief de oeverzones kort zijn gemaaid en geheel afgeruimd;
2. Er wordt niet gewerkt bij sterke bodemnatheid. Indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van een platenbaan. Hierbij dient te worden gerealiseerd dat de niet te ontgraven delen in het merendeel van de situaties de doelstelling Kruiden- en faunarijkgasland heeft. Ook voor dit type is bodemverdichting ongewenst;
3. Er wordt ontgraven met een scherpe snijdende bak en met zo gering mogelijke bakdruk om dichtsmeren van de toplaag te voorkomen;
4. In de periode juni-juli wordt regelmatig gecontroleerd of er geen paddenregen optreedt in het gebied (zie ook protocol 18).

Bij het ontgraven ten bate van een weidevogelplasdras of anderszins bedoeld inundatievlak wordt onderstaand basisprincipe toegepast.



Aanleg van plasdrasgebied ten bate van weidevogels

© Bui-TeGewoon | groenprojecten -V-20220808..RT



vooraf frezen



centrale wateraanvoer graven



randzones profileren



na eerste 25 m1 hoogte check

Bij de aanleg van een plasdras voor weidevogels wordt steeds in een kort gemaaid perceel gewerkt. Soms wordt een bestaande greppel als centraal deel benut, soms dient een nieuwe greppel te worden gegraven. In beide gevallen is het gewenst de centrale greppel binnen de plasdras opnieuw te profileren. Dit gebeurt bij voorkeur met een mobiele graafmachine waarop een smalle kantelbak is gemonteerd. Het basis profiel van de centrale greppel voor een weidevogel plasdras dient dieper en ruimer van profiel te zijn dan een gangbare agrarisch greppel. Het bestek of de aanwijzingen van de ecooloog dienen te worden gevolgd. De volgende maatregelen dienen te worden nageleefd:

- 1.] de locatie vooraf door een ecooloog is vrij gegeven voor werkzaamheden;
- 2.] de locatie vooraf kort worden gemaaid en afgeruimd;
- 3.] de te ontgraven zone wordt vooraf gefreesd, waarbij er geen losse grond buiten de ontgravingslijn wordt gerealiseerd om de toekomstige randzone stevig te houden.